

DVP01LC-SL Load Cell 秤重模組

操作手册



DVP-0072400-01

2016-08-31

⚠ 注意事項

- ✓ 此操作手冊提供功能規格、安裝、基本操作與設定,以及有關於 Load Cell 量測內容的介紹。
- ✓ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機殼,因此使用者使用本機時,必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/ 衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如:特殊之工具或鑰匙才可打開),防止非維護人員操作 或意外衝擊本體,造成危險及損壞,且請勿在上電時觸摸任何端子。
- ✔ 請務必仔細閱讀本使用手冊,並依照本手冊指示進行操作,以免造成產品受損,或導致人員受傷。

🛛 目錄

| 1 | Load | Cell原理 | 4 |
|---|-------------------|----------------------------|----|
| 2 | DVP0 ² | 1LC-SL 簡介 | 4 |
| | 2.1 | 功能規格 | 5 |
| 3 | 產品外 | 制 觀 及 各 部 介 紹 | 6 |
| | 3.1 | 外觀尺寸 | 6 |
| | 3.2 | 各部介紹 | 6 |
| | 3.3 | 端子配置 | 7 |
| | 3.4 | 指示燈說明 | 7 |
| 4 | 安裝與 | 配線 | 7 |
| | 4.1 | 安裝 SV 主機與 DVP01LC-SL 模組 | 7 |
| | 4.2 | 安裝 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組於導軌 | 8 |
| | 4.3 | 通訊連接 | 8 |
| | 4.4 | 外部配線 | 9 |
| 5 | DVP0 ² | 1LC-SL 功能說明 | 10 |
| | 5.1 | 控制暫存器 CR | 10 |
| | 5.2 | 控制暫存器 CR 說明 | 11 |
| | 5.3 | 各項功能說明 | 16 |
| | 5.3.1 | Ⅰ淨重量測功能 | 16 |
| | 5.3.2 | 2 穩定檢查功能 | 17 |
| | 5.3.3 | 3零點判斷功能 | 18 |
| | 5.3.4 | 4 濾波功能 | 18 |
| 6 | DVP0 ² | 1LC-SL軟體介面操作說明 | 19 |
| | 6.1 | 初始設定 | 19 |
| | 6.2 | 模組通訊設定頁面 | 21 |
| | 6.3 | 參數頁面 | 23 |
| | | | |

| | 6.4 | 調校頁面 | 25 |
|---|-------|------------|----|
| | 6.5 | 監控頁面 | 26 |
| 7 | 調校步 | - 驟 | 28 |
| | 7.1 | 主機調校 | 28 |
| | 7.2 | 軟體調校 | 30 |
| | 7.3 | 範例調校後的曲線圖 | 32 |
| 8 | LED ½ | 登指示說明及故障排除 | 33 |
| | 8.1 | LED 燈指示說明 | 33 |
| | 8.2 | 故障排除 | 34 |
| | | | |

1 Load Cell 原理

當金屬材料受到拉力或張力時,金屬材料變細,電氣阻抗增加;反之,受到壓縮時,則金屬阻抗變小, 應用這種方法做成應變計稱為 Load cell。此類感測裝置可以將物理現象中的壓力變換成電氣信號輸出, 因此常被用在荷重、張力、壓力轉換的場合之中。

2 DVP01LC-SL 簡介

- 謝謝您使用台達 DVP01LC-SL 模組。Load Cell 秤重模組 DVP01LC-SL 可適用 4 或 6 線式的多種特 徵值 Load Cell,可配合客戶需求進行反應速度的搭配調整,輕易地滿足目前荷重應用市場上的全面 需求。
- 為了確保能正確地安裝及操作本產品,請在使用該模組之前,仔細閱讀使用手冊。本手冊僅作為 DVP01LC-SL操作指南和入門參考,如果讀者想要瞭解更多關於Load Cell 原理內容,請參閱相關專業文章或書籍資料。
- DVP01LC-SL Load Cell 秤重模組可透過 DVP-PLC 主機(備註*)程式以指令 FROMTO 來讀寫資料。
 備註*:支援左側擴充之 PLC 主機,如 SV, EH2-L, SA2, SX2...等。

2.1 功能規格

| Load cell 模組 | 電壓輸出 |
|---------------------------|--|
| 電源額定電壓消耗功率 | 24VDC (-15% ~ +20%) / 3W |
| 極限電源電壓範圍 | 18 ~ 31.2VDC |
| 最大消耗電流 | 125mA |
| 輸入訊號範圍 | ±40mVDC |
| 感測度 | +5VDC +/-10% |
| 通訊介面 | RS-232, RS-485 |
| 適合感應器形式 | 4 線制或 6 線制荷重單元(Load Cell) |
| 溫度係數擴展 | ≤ ± 50 ppm/K v. E |
| 溫度係數偏移 | $\leq \pm 0.4 \ \mu V/K$ |
| 線性誤差 | ≤ 0.02% |
| 反應時間 | 2, 10, 20, 40, 80, 200, 380 ms × 通道數 |
| 適用 Load Cell 特徵值 | 0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V |
| 連接 Load Cell 最大距離 | 100 公尺 |
| 最大輸出電流 | 5VDC * 300 mA |
| 允許負載能力 | 40 ~ 4,010 Ω |
| 共模拒斥比 (CMRR @50/60 Hz) | 100dB 以上 |
| 動態值濾波 | 可設定範圍 K1 ~ K9 |
| 平均功能 | 可設定範圍 K1 ~ K100 |
| 隔離方式 | 數位電路與接地之間:500VAC 類比電路與接地之間:500VAC 類比電路與數位電路之間:500VAC |
| 與 DVP-PLC 主機連接說明 | 連接於主機左側,模組編號依靠近主機之順序自動編號由 100 到 107。 |
| 操作 / 儲存環境 | 操作:0°C ~ 55°C (溫度),5 ~ 95% (濕度),污染等級 2 儲存:-25°C ~ 70°C (溫度),5 ~ 95% (濕度) |
| 耐振動 / 衝撃 | 國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea) |

3 產品外觀及各部介紹

3.1 外觀尺寸



3.2 各部介紹



3.3 端子配置



3.4 指示燈說明

| 名稱 | 燈色 | 功能 |
|-----------|----|-------------|
| POWER指示燈 | 綠 | 電源顯示 |
| RUN指示燈 | 綠 | 模組執行狀況顯示 |
| ERROR指示燈 | 紅 | 錯誤狀況顯示 |
| L.V指示燈 | 紅 | 外部供應電源低電壓顯示 |
| Net指示燈 | 橙 | 淨重/毛重顯示 |
| Zero指示燈 | 橙 | 零點重量顯示 |
| Max指示燈 | 橙 | 重量上限顯示 |
| Motion指示燈 | 橙 | 測量穩定顯示 |

4 安裝與配線

- 4.1 安裝 SV 主機與 DVP01LC-SL 模組
 - 將 SV 主機左側上下兩端的 VO 模組扣環打開,將 DVP01LC-SL 模組沿四角上的導入孔裝入,如 下圖 ① 所示;
 - 壓入 SV 主機上下兩端的扣環,卡緊模組以保證接觸良好,如下圖步驟 ② 所示。



Load Cell 秤重模組 DVP01LC-SL

- 4.2 安裝 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組於導軌
 - 請使用 35mm 的標準 DIN 導軌
 - 打開 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組的 DIN 軌固定扣,將 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組嵌入 DIN 導軌上
 - 壓入 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組的 DIN 軌固定扣,將 SV 主機及 DVP01LC-SL 模組固定在 DIN 導軌上,如下圖所示:



- 4.3 通訊連接
 - 請按照通訊連接器的接腳定義配線。

| PC COM Port 9 PIN D-SUB female | \longleftrightarrow | DVP01 LC COM Port 8 PIN MIN I DIN |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Rx 2 Tx 3 GND 5 | | 5 Tx 2 4 Rx 5 3 GND 8 1,2 5V |

- DVP01LC-SL 模組有兩個通訊介面可以與 PC 以及其他設備通訊, COM1 提供標準 RS-232 通訊 介面, COM2 提供標準的 RS-485 通訊介面,兩個介面的通訊協定均符合標準 Modbus 協定。PC 可以通過 COM1 的 RS-232 介面,直接與模組進行通訊;
- 模組電源推薦使用台達提供的電源模組。



4.4 外部配線



多個 Load Cell 荷重元並聯,連接至單一 DVP01LC-SL 模組示意圖:



- 註 1:請將電源模組之 ④ 端及 Load Cell 秤重模組之 ④ 端連接到系統接地點,再將系統接點作第 三種接地或接到配電箱之機殼上。
- 註 2:請注意,在並聯多個 Load Cell 荷重元時,Load Cell 荷重元之總阻抗須大於 40Ω 。

5 DVP01LC-SL 功能說明

5.1 控制暫存器 CR

| DVP01LC-SL Load Cell 秤重模組 | | | | | 說明 | | | | |
|---------------------------|----------|---|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|
| CR# 編號 | 通訊 位址 | 保 | 持型 | 暫存器名稱 | b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 | | | | |
| #0 | H1000 | 0 | R | 機種型號 | 系統內定,DVP01LC-SL 機種代碼 = H' 4106 | | | | |
| #1 | H1001 | 0 | R | 韌體版本 | 16 進制,顯示目前韌體版本 | | | | |
| #2 | H1002 | 0 | R/W | 特徵值 | 模式 0 (H' 0000):1 mV/V 模式 1 (H' 0001):2 mV/V (預設值)。 模式 2 (H' 0002):4 mV/V 模式 3 (H' 0003):6 mV/V | | | | |
| #3 | H1003 | 0 | R/W | 量測反應時間 | 模式 0 (H' 0000) : 2 ms 模式 1 (H' 0001) : 10 ms 模式 2 (H' 0002) : 20 ms 模式 3 (H' 0003) : 40 ms 模式 4 (H' 0004) : 80 ms (預設值)。 模式 5 (H' 0005) : 200 ms 模式 6 (H' 0006) : 380 ms | | | | |
| #6 | H1006 | x | R/W | CH1 去皮 | 讀取目前的平均值做為皮重的重量值 bit0:CH1。 | | | | |
| #7 | H1007 | 0 | R/W | 毛重/淨重顯示設 定 | 選擇目前重量顯示為毛重(K0)或淨重(K1)。 | | | | |
| #8 | H1008 | 0 | R/W | CH1 皮重重量值 (Low word) | 使用者可自行寫入或由指令讀取皮重。 | | | | |
| #9 | H1009 | 0 | R/W | CH1 皮重重量值 (High word) | 預設值 KO。 | | | | |
| #10 | H100A | 0 | R/W | CH1 平均次數 | 設定範圍在 K1 ~ K100,預設值 K10。 設定值超過範圍時,則自動變更為臨界值 K1 或 K100。 | | | | |
| #12 | H100C | x | R | CH1 重量值 (Low word) | 香号佐照 | | | | |
| #13 | H100D | x | R | CH1 重量值 (High word) | | | | | |
| #16 | H1010 | 0 | R/W | CH1 穩定檢查次數 | 預設值 K5,設定值範圍 K1 ~ K500。 | | | | |
| #18 | H1012 | 0 | R/W | CH1 穩定檢查範圍 | 預設值 K10,設定值範圍 K1 ~ K10000。 | | | | |
| #20 | H1014 | 0 | R/W | CH1 小數點位數設 定 | 設定範圍在 K0 ~ K4,預設值 K2。 | | | | |
| #22 | H1016 | 0 | R/W | CH1 重量量測單位 | ASCII輪认,最多四個字元。 | | | | |
| #23 | H1017 | 0 | R/W | CH1 重量量測單位 | | | | | |
| #26 | H101A | x | R/W | 調校重量指令 | 使用者調校重量使用,預設值H'0000。 H'0001:CH1 歸零指令 H'0002:CH1 砝碼基點指令 (調校完成後請使用CR#41,將調校參數做停電保持) | | | | |
| #33 | H1021 | 0 | R/W | CH1 砝碼基點重量 (Low word) | CR#33 ~ CR#34 預設值 K1000,設定值範圍 K-32768 ~ K32767。 使用者調整步驟: | | | | |
| #34 | H1022 | ο | R/W | CH1 砝碼基點重量 (High word) | Step1: 何里車元(Load Cell)上不放任何砝码 Step2: CR#26 設定調整指令為"H'0001" Step3: 荷重單元(Load Cell)上加上標準砝碼 | | | | |

Load Cell 秤重模組 DVP01LC-SL

| | DVP01LC-SL Load Cell 秤重模組 | | | | | | 說明 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|-------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------|------|-------|
| CR# 編號 | 通訊 位址 | 保 | 持型 | 暫存器名稱 | b15 | b14 | b13 | b1: | 2 b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 I | 5 b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| | | | | | Step Step | 04:; 05:(| 将目〕 CR#2 | 前順 26 詞 | | 亡的码 周整打 | よ碼重 旨令∶ | 宣量第 為" | 寫入 H' | CR#3 0002' | 33 | | • | | |
| #35 | H1023 | 0 | R | CH1 重量上限 (Low word) | 庙田 | 「老市 | 「雪点 | 之昌 | 大雨 | 景佰 | , 告 | 鲁測 | 佰叔 | 山部 | 完值吗 | 合言 | 口徐全 | 生言出生 | 正。 |
| #36 | H1024 | 0 | R | CH1 重量上限 (High word) | | | | | .八里 | 里 旧. | | 里仍 | | | | 1 e e | LWK ¥ | | ing - |
| #37 | H1025 | 0 | R/W | CH1 零點判斷檢查 範圍上限 | 歸零 元(預設 | 狀態 zerc t值 K | 〔判麟)bit〕 〔10, | 新參), 設 | 考, 表示 定值 | 當重: 目前是 範圍 | 量值 是空道 K-32 | 在此 載狀 2768 | 範圍 態。 ~~ | 【内, , (3276 | 伏態碼 i7 。 | 會設 | 定為 | 歸零 | ≩位 |
| #39 | H1027 | 0 | R/W | CH1 零點判斷檢查 範圍下限 | 歸零 元(預設 | 狀態 zerc t值 K | €判爔)bit〕 ζ-10 | 新參), ; ; ; ; ; | :考, 表示 と定値 | 當重: 目前是 範圍 | 量值 是空 ⁱ K-3 | 在此 載狀 276 | 範圍 態。 8 ~ | I内,; K327 | 伏態碼 67。 | 會診 | 定為 | 歸零 | 影位 |
| #41 | H1029 | x | R/W | 儲存設定值 (H'5678) | 儲存目前設定值,將目前所有設定值寫入內存 Flash,以待下次開機使用。 H0:不動作(預設值)。 H'FFFF:儲存成功 H'5678:寫入內存 寫入 H'5678時會將所有設定值儲存於 Flash 中,當儲存完成後 CR#41為 H'FFFF。若寫入值不為 H'5678,則自動回復為 H0 例如 CP# 寫入 K1,會回復為 K0。 | | | | | ₹ ₹< | | | | | | | | | |
| #42 | H102A | Х | R/W | 回復出廠設定 | 寫入 | 、Η' | 1A2 | B₿ | 寺會將 | 务所有 | 設定 | と値[| 回復 | 出廠記 | 设定 | | | | |
| #43 | H102B | Х | R/W | CH1 濾波比例設定 | 預設 | b值 K | (2, | 設分 | ミ値範 | 這圍 K | (1~ | K9 | (單 | 位:1 | 0%)。 | | | | |
| #50 | H1032 | x | R | 狀態代碼 | b0 (H'0001): CH1 零點重量(空載) b2 (H'0004): CH1 超出重量上限(超載) b4 (H'0010): CH1 量測值穩定 b6 ~ b15: 保留 | | | | | | | | | | | | | | |
| #51 | H1033 | х | R | 錯誤代碼 | 儲存 H' | ·所有 0000 | f錯討)。 | 駅代 | 態的 | 資料 | 暫存 | 器, | 請參 | 照錯 | 誤資訊 | 表 | 預診 | 建值发 | 志 |
| #52 | H1034 | 0 | R/W | RS-232 站號 | | | 0.0 | | 77.24 | | | <u>ып —</u> | | | | _ | | | |
| #53 | H1035 | 0 | R/W | RS-232 通訊格式 | CR# | ≠52 ≠53 | CR# CR | #54 #55 | · 預設 5 通該 | : 値 K K | .1, 亡,新 | 設定 | 值重 百 H' | [圍 K ⁷ 000 | l~K25 0,設 | 5 。 定伯 | 箭匱 | AS | |
| #54 | H1036 | 0 | R/W | RS-485 站號 | 960 | 0, 7, | E, 1 | , | 請參照 | Q 通言 | 、 形格5 | 式資訊 | 訊表 | 0 | - 10 | | | | , |
| #55 | H1037 | 0 | R/W | RS-485 通訊格式 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 符號定 F | 夺號定義:O表示為保持型。X表示為非保持型。 R表示為可讀取資料。W表示為可寫入資料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.2 控制暫存器 CR 說明

CR#0:機種型號

[說明]

DVP01LC-SL 機種代號為:H'4106

CR#1: 韌體版本

[說明]

High Byte 是版本別小數點左邊

Low Byte 是版本別小數點右邊

例如:V1.01 CR#1 = H'0101

CR#2:特徵值

[說明]

各家廠牌 Load Cell 規格不盡相同,請使用者需依 Load Cell 規格說明書,設定 DVP01LC-SL 的特徵 值。

| 特徵值 | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----|--|--|--|
| Load Cell 特徵值規格 | 特徵值選擇 | CR#設定值 | 備註 | | | |
| 0mV/V<特徵值≦1 mV/V | 1m V/V | H'0000 | | | | |
| 1mV/V<特徵值≦2 mV/V | 2m V/V | H'0001 | 預設 | | | |
| 2mV/V<特徵值≦4 mV/V | 4m V/V | H'0002 | | | | |
| 4mV/V<特徵值≦6 mV/V | 6m V/V | H'0003 | | | | |
| 特徵值>6 mV/V | | 不支援 | | | | |

CR#3:量測反應時間

[說明]

量測反應時間是指使用者可以設定多久取樣 1 次,當量測時間設定愈快,濾波時間愈少,量測值會較不 穩定。相對的,當量測時間設定為最大,量測值會最穩定。

| 量測時間 | | | | | | | |
|-------------|-------|----|--|--|--|--|--|
| 輸入 | 描述 | 備註 | | | | | |
| 模式 0:H'0000 | 2ms | | | | | | |
| 模式 1:H'0001 | 10ms | | | | | | |
| 模式 2:H'0002 | 20ms | | | | | | |
| 模式 3:H'0003 | 40ms | | | | | | |
| 模式 4:H'0004 | 80ms | 預設 | | | | | |
| 模式 5:H'0005 | 200ms | | | | | | |
| 模式 6:H'0006 | 380ms | | | | | | |

CR#6:CH1 皮重讀取

[說明]

使用者可自行設定皮重,也可使用皮重讀取將目前的平均值當做皮重的重量值。

| Bit15~Bit1 | Bit0 |
|------------|------|
| 保留 | CH1 |

CR#7:毛重/淨重顯示設定

[說明]

選擇目前重量顯示是毛皮重還是淨重。 K0 = 毛重 K1 = 淨重

CR#8,9:CH1 皮重重量值

[說明]

皮重重量設定值;使用者可自行寫入或由指令讀取皮重,預設值 K0,設定值範圍 K-32768~K32767。

CR#10:CH1 平均次數

[說明]

設定範圍在 1~100,設定值超過 100,其值會自動變為 100,設定值低於 1,設定值會自動變為 1。

| 設定範圍 | 預設 |
|------------|----|
| 1≦平均次數≦100 | 10 |

CR#12,13:CH1 平均重量

[說明]

平均重量顯示值。

CR#16:CH1 穩定檢查次數

[說明]

預設值 K5,設定值範圍 K1~K500,請參考 5.3.2 節穩定檢查功能。

CR#18:CH1 穩定檢查範圍

[說明]

預設值 K10,設定值範圍 K1~K10,000,請參考 5.3.2 節穩定檢查功能。

CR#20:CH1 小數點位數設定

[說明]

儲存使用者設定的小數點位置。

| 設定範圍 | 預設 |
|-----------|----|
| 0≦小數點位置≦4 | 2 |

CR#22,23:CH1 重量量測單位

[說明]

重量量測單位;記錄使用者所設定的量測單位,以ASCII字元之對應的Hex數值輸入,個別通道最多可輸入四個ASCII字元。

ASCII 碼轉換表:

| Hex | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ЗA | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ASCII | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | X | X | X | X | X |
| Hex | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
| ASCII | X | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | Ι | J | К | L | М | Ν | 0 |
| Hex | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F |
| ASCII | Р | Q | R | S | Т | U | V | W | Х | Y | Z | X | X | X | X | X |
| Hex | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F |
| ASCII | X | а | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | I | m | n | 0 |
| Hex | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F |
| ASCII | р | q | r | S | t | u | v | W | Х | у | Z | X | X | X | X | X |

例如:以WPLSoft為例,欲輸入CH1重量量測單位為"gram",則對照ASCII碼轉換表後,暫存器 CR#22、CR#23設定值如下圖所示。



CR#26:調校重量指令

[說明]

提供調校時使用的指令。

使用者調校重量使用,預設值H'0000。

H' 0001:CH1 歸零指令

H' 0002: CH1 砝碼基點指令

(調校完成後請使用 CR#41,將調校參數做停電保持)

CR#33&34:CH1 重量數值調校

[說明]

調校時需將砝碼重量值寫入。

CR#35,36:CH1 重量上限

[說明]

使用者設定最大重量值,超出最大重量值時,CR#50該超出重量上限 Bit 會被設為1。

CR#37,39:CH1零點判斷檢查範圍

[說明]

零點狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,CR#50該零點重量 Bit 會被設為1。

CR#41:儲存設定值

[說明]

儲存目前設定值,將目前所有設定值寫入內存記憶體,以待下次開機使用,預設為0,CR#41 寫入 H'5678 會將所有設定值儲存至記憶體中,若儲存完成後,該CR#41 為 H'FFFF。寫入值若不為 H'5678, 自動回復為 H'0 不作任何動作,例如該 CR#寫入 K1,會回復為 K0。

| 描述 | 設定 |
|--------|------|
| H'0 | 不動作 |
| H'FFFF | 儲存成功 |
| H'5678 | 寫入內存 |

CR#43:濾波比例設定

[說明]

使用者依需求,可設定濾波的比例,該 CR 可設定範圍 K1~K9(單位:10%),預設值為 K2,也就是 20%。

CR#51:錯誤代碼

[說明]

| Bit | 内容值 | 錯誤狀態 | Bit | 内容值 | 錯誤狀態 | | | |
|--------------|--|----------|-----|-------------|--------------|--|--|--|
| b0 | K1 (H'0001) | 電源異常 | b1 | K2 (H'0002) | 硬體故障 | | | |
| b2 | K4 (H'0004) | CH1 轉換錯誤 | b3 | K8 (H'0008) | CH1 SEN 電壓錯誤 | | | |
| b6 ~ b15 | K64 (H'0040) | 保留 | | | | | | |
| 註:每個錯 1代表 | 註:每個錯誤狀態由相對應之位元決定,有可能會同時產生兩個以上之錯誤狀態,0代表正常無錯誤, 1代表有錯誤狀態產生。 | | | | | | | |

CR#53,55: RS-232 與 RS-485 通訊設定

[說明]

| Bit15 | Bit14~Bit8 | Bit7 | Bit6 | | Bit5 | Bit4 | Bit3 | | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-----------|-------------------|------|------|-----------|----------|--------|------|----|---------|------|------|
| ACSII/RTU | 保留 | | 串列傳 | 專輸速率 資料長月 | | | 資料長度 | 更修 | 亭止位元 | 同 | 位元 |
| | | | | De | scriptio | on | | | | | |
| Bit15 | ACSII / RTU | | | 0 | ACSII | | | 1 | RTU | | |
| Bit7~Bit4 | 串列傳輸速率 | | | 0 | 9,600 | bps | | 1 | 19,200 | bps | |
| | | | | 2 | 38,40 | 0 bps | | 3 | 57,600 | bps | |
| | | | | 4 | 115,2 | 00 bps | | 5 | Else no | ne | |
| Bit3 | 資料長度 (RTU = 8bit) | | | 0 | 7 | | | 1 | 8 | | |
| Bit2 | 停止位元 | | | 0 | 1 Bit | | | 1 | 2 Bit | | |
| Bit1~Bit0 | 同位元 | | | 0 | Even | | | 1 | ODD | | |
| | | | | 2 | None | | | 3 | None | | |

例如:欲設定 RS232 之通訊格式為 115200, 7, E, 1, ASCII, 其暫存器 CR#53 設定值為 H'0400。

- 5.3 各項功能說明
- 5.3.1 淨重量測功能

使用者可以選擇所量測的重量是淨重還是毛重,凈重是指商品本身的重量,即除去外包裝的重量後的商品實際重量,外包裝的重量一般稱為皮重,毛重也就是總重量,是指淨重加上皮重。

- 皮重 (Tare):指外包裝的重量
- 凈重(Net Weight): 凈重是指商品本身的重量, 即除去外包裝的重量後的商品實際重量
- 毛重 (Gross weight):也就是總重量,是指商品本身的重量(淨重),加上外包裝的重量(皮重)
- 毛重 = 凈重 + 皮重

例如:有一件商品是 10KG,他所包裝用的紙箱重 0.2KG,總重量為 10.2 KG 淨重=10KG,皮重=0.2KG,毛重=10.2 KG。

- 相關控制暫存器
 - CR#6:皮重讀取 (Read Tare)
 - CR#7:毛重/淨重選擇(Gross/Net)
 - CR#8~9:皮重重量值 (Tare Weight)

■ 範例

使用 CH1 量測值顯示淨重,。(若包裝物為已知重量,可跳過皮重讀取的步驟)

1. 讀取皮重值

Step1:CR#7 寫入 H'0000.

Step2:將包裝物放置 CH1 Load Cell.

Step3:CR#6 寫入 H'0001,以目前包裝物的重量為皮重.

2. 設定 CR#7 = H'0001

5.3.2 穩定檢查功能

將物品放置 Load Cell 上測量重量時,使用者可利用穩定檢查功能得知目前的量測值已經穩定。

- 如果量測值的變化幅度在使用者所設定的穩定範圍(CR#18)之內, CR#50 量測值穩定的 Bit 會 被設為1。
- 當量測值的變化幅度超出所設定的穩定範圍之外,CR#50量測值穩定的Bit 會被設為0,直到
 穩定檢查次數(CR#16,17)都在穩定範圍之內,CR#50量測值穩定的Bit 會被再被設為1。

例如:量測時間為 10ms,穩定檢查次數設為 10次,穩定檢查範圍為 1000,當變化幅度超出 1000,該 量測值為不穩定,即 CR#50 量測值穩定 Bit 會被設為 0,當 100ms 之內(10x10ms)跳動範圍皆在 1000 之內,該量測值穩定 Bit 會再被設為 1。(建議使用者控制時,判斷目前的量測值是否穩定再進行控制)。



- 相關控制暫存器
 - CR#16:穩定檢查次數
 - CR#18:穩定檢查範圍

5.3.3 零點判斷功能

使用者可利用零點判斷功能得知物品從 Load Cell 上已移除完畢。使用者判斷量測值穩定 Bit 為 1,並且 零點重量 Bit 為 1,表示物品從 Load Cell 上移除完畢,此時使用者可再做下一步的控制。(零點判斷範圍 內零點重量 Bit 為 1)



■ 相關控制暫存器

• CR#37~40:零點判斷範圍

5.3.4 濾波功能

平均值是將讀取的值做加總平均的功能以得到趨緩的數值,但使用的環境會有不可避免的外力因素,造成讀取的值會有劇烈變化的突波值,平均值的變化也就跟著變大,濾波的功能即是將劇烈變化的突波值不列入加總平均,所得到的瀘波平均值也就不會被劇烈變化的突波值影響。濾波動作啟動條件是平均次數必需≧30,濾波比例範圍為10%~50%。



現在量測值

- 相關控制暫存器
 - CR#43: 濾波比例設定

6 DVP01LC-SL 軟體介面操作說明

- 6.1 初始設定
 - 1. 連接 DVP01LC-SL 模組與電腦之間的通訊線,連接方式請參考 4.3 節通訊連接。
 - 2. 開啟 DVP01LC-SL 軟體後,點選工具列中的「設定(O)」→「通訊設定(C)」。

| | 檔案(F) | 通訊(C) | 設定(0) | 設明(H) | | | |
|---|-------|---------|---------|----------------|----|-------------|-------------------|
| - | iz S | 🗐 🛛 СН1 | 通訊設 | 淀(C) | 2: | (CH1+CH2)/2 | 割體版本: 1.00 |
| | 濾波平均 | 值: CH1: | 語系設 | 定 <u>は</u> } ▶ | : | (CH1+CH2)/2 | |

3. 出現通訊設定視窗,依照 DVP01LC 的模組設定通訊參數,通訊設定好後點選確定即跳回主畫面。

| 置 通訊設定 | |
|---|---------------------------------|
| 連線設定 博輸方式 <mark>352692 ▼</mark> | 通訊設定 通訊埠 COM1 _▼ |
| 通訊站號 | 通訊速率 9600 🖵 bps |
| 指定IP位址 「 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 資料長度 「? 7 bit C 8 bit 同位元 |
| 應答時間設定 傳輸錯誤自動調問次數 1 👤 | ○無 ○奇 ○偶 |
| 自動詢問時間間隔 3 宁 | 傳輸模式 C RTU G ASCII |
| <u> </u> | 確定 取消 |

■ 應答時間設定

傳輸錯誤自動詢問次數:初始設定為1,範圍為0~50 自動詢問時間間隔:初始設定為3,範圍為1~20

■ 通訊設定

通訊埠:選擇目前主機與模組連線的通訊埠 通訊鮑率:可選擇的通訊鮑率為「9600」、「19200」、「38400」、「57600」、「115200」 資料長度:7bit/8bit兩種設定,當傳輸模式設定為RTU模式時會自動選擇為8bit 停止位元:1bit/2bit兩種設定 同位元檢查:無/奇/偶三種設定 傳輸模式:ASCII/RTU模式

■ 自動偵測點選自動偵測時,會依照現在傳輸模式偵測所有的連線。



 通訊設定完成後,接著在工具列上點選 連線,或是在工具列上選擇「通訊(C)」→「連線(O)」 執行軟體與模組的連線。

| | 檔案(F) | 通訊(C) | 設定(0) | 設明() | E) | | | |
|---|-------|--------------|----------|------|------|-----------------|---|-------------------|
| | 🛃 🛼 | 請 連線(| | | CH2: | (CH1+CH2)/2 | | 韌體版本: 1.00 |
| - | 濾波平均 | | <u> </u> | | CH2: | (CH1+CH2)/2 | · | |

 當點選連線時,會跳出上傳模組資訊的詢問視窗,確認是否要將模組的資料上傳至 PC 中;使用者若 選擇「是(Y)」,則會將模組內的設定值上傳至軟體當中,並且將先前軟體上的設定值覆蓋。



- 進入連線狀態後,畫面顯示模組的即時資訊,包括在工具列中顯示 LC 模組現在的韌體版本、CH1 的 平均值、使用滑鼠點選重量值或濾波平均值會跳出放大字體的顯示視窗,如下圖所示。
 - 平均值:

CH1: 32767 g CH2: 327.67 g (CH1+CH2)/2 16547.335 g 使用滑鼠點選數值後,即跳出放大字體顯示視窗:



■ 濾波平均值:

; 濾波平均值: CH1: 32767 g CH2: 327.67 g (CH1+CH2)/2 16547.335 g

使用滑鼠點選數值後,即跳出放大字體顯示視窗:



備註:未啟動動態濾波功能時,濾波平均值視窗顯示為 32767。如要啟動動態濾波功能,請參考啟動 濾波功能條件為平均次數設定大於 30,並設定"濾波比例設定"參數。

- 7. 在連線中,欲將模組內的資料上傳至軟體端,可點選 ➡ 執行上傳;若欲將軟體設定之所有參數下 載至模組當中,可點選 ➡ 執行下載。
- 6.2 模組通訊設定頁面

在通訊設定中可設定 DVP01LC-SL 模組上 RS-232 與 RS-485 的通訊格式,以及設定特徵值與測量時間, 如下圖所示。當參數設定完畢後點選「下載」,即將參數下載至模組當中;點選「上傳」時,會將模 組中所有參數上傳至軟體顯示。點選「預設值」,畫面中的參數會回復到軟體的預設值。

| 檔案(F) 通訊(C) 設定(O) 訴 | (明任) |
|--|---|
| 🙀 😂 📰 🧛 🛐 通道 1 | 1: -10.91 創體版本: 1.10 |
| ▶ ● ● ● ◆ ● 校正流程 ● ■ 監控 | 機種選擇 pyp01LC-SL 基本設定 |
| | 特徵值 2 _ m⊽/⊽ 量測時間 80 _ ms |
| | 類比輸出設定 |
| | 數位值對應0~20mA輸出(出廠值) |
| | ─數位輸入設定──────────────────────────────────── |
| | |
| | 一般數位輸入點(出廠值) |
| | R\$232 R\$485 |
| | 通訊格式 |
| | 通訊站號 1 🛫 資料長度 7 👤 |
| | 通訊速率 9600 - 同位元 偶 - |
| | 傳輸模式 ASCII - 停止位元 1 - |
| | |
| | ■ 連線 [RS232: COM2] DVP01LC-SL |

- 特徵值/量測時間
 - 特徵值:對應控制暫存器 CR#2 特徵值,點選下拉式選單按鈕 可設定「1mV/V」、「2mV/V」、

 「4mV/V」、「6mV/V」 四種特徵值,軟體預設值為「2mV/V」。
 - 量測時間:對應控制暫存器 CR#3 量測時間,點選下拉式選單按鈕 I 可設定「2 ms」、「10 ms」、 「20 ms」、「40 ms」、「80ms」、「200ms」、「380ms」五種測量時間,軟體預設值為「80ms」。
- RS-232 通訊格式
 - 通訊站號:對應控制暫存器 CR#52 RS-232 站號,點選 → 設定 RS-232 通訊埠之站號,設定
 範圍為 1~255,軟體預設值為 1。

 - 傳輸模式:對應控制暫存器 CR#53 RS-232 通訊格式之 Bit15,點選下拉式選單按鈕 可 設定 RTU/ASCII 兩種通訊格式,軟體預設值為 ASCII。
 - 資料長度:對應控制暫存器 CR#53 RS-232 通訊格式之 Bit3,點選下拉式選單按鈕 可設定 7/8 兩種資料長度,軟體預設值為 7。在傳輸模式設定為 RTU 時,資料長度將自動設定為 8。
 - 同位元:對應控制暫存器 CR#53 RS-232 通訊格式之 Bit0~Bit1,點選下拉式選單按鈕 可 設定無/奇/偶種同位元,軟體預設值為偶。
 - 停止位元:對應控制暫存器 CR#53 RS-232 通訊格式之 Bit2,點選下拉式選單按鈕 可設 定 0/1 兩種停止位元,軟體預設值為 1。
- RS-485 通訊格式
 - 通訊站號:對應控制暫存器 CR#54 RS-485 站號,點選 → 設定 RS-485 通訊埠之站號,設定 範圍為 1~255,軟體預設值為 1。

 - 傳輸模式:對應控制暫存器 CR#55 RS-485 通訊格式之 Bit15,點選下拉式選單按鈕 可 設定 RTU/ASCII 兩種通訊格式,軟體預設值為 ASCII。

 - 同位元:對應控制暫存器 CR#55 RS-485 通訊格式之 Bit0~Bit1,點選下拉式選單按鈕 可 設定無/奇/偶三種同位元,軟體預設值為偶。

● 停止位元:對應控制暫存器 CR#55 RS-485 通訊格式之 Bit2,點選下拉式選單按鈕 可設 定 0/1 兩種停止位元,軟體預設值為 1。

6.3 參數頁面

在參數中可設定 DVP01LC-SL 模組之參數,包括毛重/淨重顯示、皮重重量設定、平均次數、重量上限設定、重量測量單位設定、小數點位數設定、穩定值範圍與次數設定、零點判斷範圍設定、濾波比例設定。 當參數設定完畢後點選「下載」可將所有設定下載至 DVP01LC-SL 模組當中;點選「上傳」可將模組內的參數上傳至軟體顯示。

| 🛅 Untitled0 - LCSoft | | | | |
|--|---|---|-------------------|----|
| 檔案(F) 通訊(C) 設定(O) 說明 | 3(H) | | | |
| 🙀 😂 🖫 🧛 🗊 鱦 通道 1: | -10.91 創創 | 豊版本: 1.10 | | |
| ▲ 1: ● 系統設定 ● 校正流程 ● 校正流程 監控 | -10.91 激励 通道 1 「○ 啟動 毛重/淨重 重量上限 小數點位數設定 穩定檢查次數 零點判斷檢查範圍 平均次數 | 前次本: 1.10 毛重 皮重 32767 2 5 穩定檢查範圍 -10 ~ 10 10 濾波比例設定 | 0(10 20% 了 | 去皮 |
| | | [RS232: COM2] | DVP01LC-SL | |

■ 毛重/淨重

對應控制暫存器 CR#7,點選下拉式選單按鈕 🔽 可設定選擇目前重量顯示是「毛重」或是「淨重」。

■ 皮重

可在此輸入設定皮重的重量值,或是點選「讀取皮重」設定,設定值範圍為-32768~32767,軟體預設值為0。

- 讀取皮重 讀取皮重對應控制暫存器 CR#6,點選「讀取皮重」可將各通道的平均值現值作為毛重的重量值。
- 平均次數 設定範圍為 1~100,軟體預設值為 10。

- 重量上限 當測量值超出最大重量值時,會在狀態顯示錯誤,設定範圍為-32768~32767,軟體預設值為 32767。
- 重量量測單位
 CH1 之重量量測單位對應控制暫存器之 CR#22 與 CR#23,可在此輸入重量單位以供使用者參考, 最多可填入 4 個字元,軟體的預設值為"KG"。
- 穩定檢查次數
 CH1 之穩定檢查次數個別對應控制暫存器之 CR#16,可在此輸入值設定穩定檢查次數,範圍為
 1~500,軟體預設值為5。
 - 穩定檢查範圍
 CH1 之穩定檢查範圍個別對應控制暫存器之 CR#18,可在此輸入值設定穩定檢查範圍,範圍為
 1~10000,軟體預設值為 10。
- 零點判斷檢查範圍

CH1 之零點判斷檢查範圍上限對應控制暫存器之 CR#37,而零點判斷檢查範圍下限對應控制暫存器之 CR#39; CH1 之零點判斷檢查範圍上限對應控制暫存器之 CR#38,而零點判斷檢查範圍下限對應控制暫存器之 CR#40。此範圍用於歸零狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,狀態碼會設定為歸零位元(Zero bit),表示目前是空載狀態。可在此輸入值設定零點檢查範圍的上下限,設定值範圍K-32768~K32767,軟體的預設值為-10~10。

■ 濾波比例設定

CH1 之濾波比例設定對應控制暫存器之 CR#43,用於設定動態濾波功能之濾波比例,設定範圍為 1~9。經動態濾波後的重量平均值在工具列上之 CH1 濾波平均值顯示,或檢視 CR#45 濾波平均值, 軟體預設值為2。 6.4 調校頁面

在調校中可以進行 DVP01LC-SL 模組調校動作,調校的步驟請參考調校的章節,在此介紹軟體中各參數 功能與相對應的控制暫存器。有關調校的參數各別包括歸零指令、砝碼基點指令、以及砝碼基點重量。 當參數設定完畢後點選「下載」可將所有設定下載至 DVP01LC-SL 模組當中;點選「上傳」可將模組內 的參數上傳至軟體顯示。

| 🛅 Untitled0 - LCSoft | |
|---|---|
| | 明田 |
| 🔢 😂 📰 💀 🗊 🖬 通道 1 | : -10.91 創體版本: 1.10 |
| ● 系統設定 ● ● ● ● ● ● ● ● 型 整 立 液 提 ● ● ● 数 設 定 ● ● 数 設 定 ● ● ● 数 設 定 ● ● ● 数 設 定 ● ● ● 数 設 定 ● ● ● ● 型 読 歴 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 通道 1 調校設定 校正點數 1 項目 實際砝碼重 相對數位值 1 1000 下一步> |
| | ₽ 0 LSB |
| | ■ 連線 [RS232: COM2] DVF01LC-SL |

■ 實際砝碼重量

CH1 之砝碼基點重量各別對應控制暫存器之 CR#33 與 CR#34。可在此輸入值設定砝碼基點重量值,軟體預設值為 1000。

■ 相對數位值

實際砝碼重量所對應的數位值。

6.5 監控頁面

在監控頁面中可檢視 DVP01LC-SL 模組之量測結果與模組運行狀態,包括 CH1 重量值值,單位顯示, 狀態代碼以及錯誤代碼。

| 🜃 Untitled0 - LCSoft | 3 |
|---|---|
| 檔案(F) 通訊(C) 設定(Q) 說明(H) | |
| 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| 東京都市 東山山 車車 一 1.0.91 ● 建造 1 重量值 -10.91 ● <t< td=""><td></td></t<> | |
| ■ 連線 [RS232: COM2] DVP01LC-SL | |

■ 重量值

目前量測的重量值,顯示的單位為先前設定之重量量測單位。

■ 狀態代碼

對應控制暫存器之 CR#50,顯示 CH1 之量測狀況,包括空載、超載、以及測量值穩定與否。



- CH1 零點重量(空載):對應控制暫存器 CR#50 之 Bit0,當 CH1 的量測值等於零點範圍時,則 此指示燈會顯示為紅色。
- CH1 超出重量上限(超載):對應控制暫存器 CR#50 之 Bit2,當 CH1 的量測值超過最大重量限制時,此指示燈會顯示為紅色。
- CH1 量測值穩定:對應控制暫存器 CR#50 之 Bit4,當 CH1 量測穩定時,此指示燈會顯示為紅色。
- 錯誤代碼

對應控制暫存器之 CR#51,顯示模組的執行狀態,包括電壓異常、硬體故障、SEN 電壓異常、轉換錯誤。

| 監控旗標 | |
|-----------|--------|
| 狀態旗標 錯誤旗 | 標 |
| 🔵 電源異常 | 硬體故障 |
| 🦲 通道 1 轉 | 換錯誤 |
| 🛑 通道 1 SE | N 電壓錯誤 |
| 🦲 通道 2 轉 | 换錯誤 |
| 🦲 通道 2 SE | M 電壓錯誤 |
| | |
| | |

- 電源異常:對應控制暫存器 CR#51 之 Bit 0,當 DVP01LC-SL 模組的電源供應發生異常時,此 指示燈會顯示為紅色。
- 硬體故障:對應控制暫存器 CR#51 之 Bit 1,當 DVP01LC-SL 模組的硬體發生異常時,此指示 燈會顯示為紅色。
- CH1 SEN 電壓錯誤:對應控制暫存器 CR#51 之 Bit 3,當 DVP01LC-SL 模組 CH1 的 SEN 訊號輸入異常時,表示 Load Cell 荷重元的訊號異常,此指示燈會顯示為紅色。
- CH1 轉換錯誤:對應控制暫存器 CR#51 之 Bit 4,當 CH1 的量測訊號發生轉換錯誤時,此指示燈會顯示為紅色。

7 調校步驟

調校是為了讓模組與 Load Cell 荷重元的重量值相符合,並可任意調整曲線。調校步驟如下圖所示。調校可分為主機調校與軟體調校,主機調校為 DVP-PLC 主機連接 DVP01LC-SL 模組,使用 TO/FROM 指令來進行調校步驟;軟體調校則是 PC 使用 RS-232 通訊線與 DVP01LC-SL 模組連線,在軟體上進行模組調校步驟,不需透過 DVP-PLC 主機發送控制命令。以下將分別介紹主機調校與軟體調校步驟。



7.1 主機調校

在主機調校中將示範使用 DVP-PLC 主機連接 DVP01LC-SL 模組,使用 TO 指令對 CH1 作調校動作,調校步驟如下:

- 請參考 4.1 安裝主機與 DVP01LC-SL 模組章節,將 DVP01LC-SL 模組連接至主機左側,個別依 照需求供應電源。
- 2. 將 Load Cell 荷重元連接模組 CH1,如下圖所示,接線方式請參考 4.4 節外部配線。



- 依照使用者實際量測設定與Load Cell 荷重元規格設定各項參數與特徵值,在此示範中使用模組 之初始值設定,不修改各項參數值。
- 4. 執行將歸零指令,在 CR#26 寫入 CH1 歸零指令(H'0001),如下圖 WPLSoft 程式所示。



5. 在 Load Cell 荷重元加上 1KG 之標準砝碼。備註:請參考當時使用之 Load Cell 荷重元能承受之 最大重量。



將 1Kg 砝碼重量寫入對應的數位值(此範例 1Kg 對應 K1000) CR# 33,CR#34 (CH1 砝碼基點重量),如下圖 WPLSoft 程式所示。



PS:使用者可設定任意值,所對應的曲線圖也會不同,請參考7.3。

7. 執行設定砝碼基點重量, CR#26 寫入 CH1 砝碼基點指令(H'0002), 如下圖 WPLSoft 程式所示。



8. 储存調校結果,以待下次開機使用,CR#41 寫入 H'5678,如下圖 WPLSoft 程式所示。



7.2 軟體調校

在軟體調校中,將示範如何使用軟體對 DVP01LC-SL 模組的 CH1 進行調校步驟,其調校步驟如下:

- 請參考 4.3 節安裝通訊連接線,PC 使用 RS-232 通訊線與 DVP01LC-SL 模組連線,依照需求供應 電源。
- 2. 將 Load Cell 荷重元連接模組 CH1,如下圖所示,接線方式請參考 4.4 外部配線章節



- 3. 開啟軟體,請參考 6.1 初始設定進行軟體與 DVP01LC-SL 模組的連線設定。
- 在左視窗點選「參數」進行參數設定,請依照使用者實際量測設定與Load Cell 荷重元規格設定各 項參數與特徵值,在此示範之參數設定如下圖所示,當參數設定完畢後,點選「下載」將設定下載 至模組。

| 甬道 1 | | |
|----------|-----------|------|
| ▼啟動 | | |
| 毛重/淨重 | 毛重 👤 皮重 | 0 去皮 |
| 重量上限 | 32767 | |
| 小數點位數設定 | 2 • | |
| 穩定檢查次數 | 5 穩定檢查範圍 | 10 |
| 零點判斷檢查範圉 | -10 ~ 10 | |
| 平均次數 | 10 濾波比例設定 | 20% |
| | | |

 在左視窗點選「調校」進行調校,首先實際砝碼重量輸入 1000,相對數位值輸入 1000(此範例 1Kg 對應 K1000),點選下一步指令開始進行調校。

| ※止點 | 數 InterRetart 7年音 | 1 | • | 設定校止參考值 |
|-----|----------------------|-------------|---|---------|
| 便日 | <u>員</u> 院 広 偽 里 | 7日美1夏211111 | | |
| 1 | 1000 | 1000 | | |
| | | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. 在 Load Cell 上未放置任何物品的狀態,,如下圖所示。此時 CH1 重量顯示等於 0g, 點選下一步指 令。

| 通道 1 |
|-------------------|
| 調校設定 |
| Load Cell 不加任何的載重 |
| |
| - (- |
| |
| |
| Load Cell |
| |
| |

7. 在 Load Cell 荷重元加上 1KG 之標準砝碼。備註:請參考當時使用之 Load Cell 荷重元能承受之最 大重量,點選下一步指令。

| 通道 1 | |
|------------------|----------------|
| ┌調校設定──── | |
| Load Cell 加上標準砝碼 | |
| Load Cell | < 上一步 下一步 > |

8. 調校完成,在下圖顯示數位值與重量值對應的關係。



7.3 範例調校後的曲線圖



砝碼重量對應的數位值,使用者可任意寫入,而產生的曲線圖也會不同,例如將範例 1Kg 對應 K1000, 修改為 1Kg 對應 K500, CR# 33 (CH1 砝碼基點重量),如下圖 WPLSoft 程式所示。



8 LED 燈指示說明及故障排除

8.1 LED 燈指示說明

DVP01LC-SL 模組有 4 個 LED 指示燈, POWER LED 顯示工作電源是否正常; RUN LED 與 ERROR LED 顯示模組當前工作狀態; L.V LED 顯示模組電壓過低警告。

■ POWER 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|------|
| 燈滅 | 電源異常 |
| 綠燈常亮 | 電源正常 |

■ RUN 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|--------|
| 燈滅 | 模組停止執行 |
| 綠燈閃爍 | 模組正常工作 |

■ ERROR 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|-----------------|
| 燈滅 | 無任何 Error |
| 紅燈閃爍 | 有 Error Code 產生 |

■ L.V 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|-------------|
| 燈滅 | 外部 24V 電源正常 |
| 紅燈常亮 | 外部 24V 電源異常 |

另外模組上各通道有4個顯示量測狀態的 LED 指示燈。NET LED 顯示目前重量為淨重/毛重;ZERO LED 顯示目前重量是否為零;MAX LED 顯示目前重量是否超過最大重量限制;MOTION LED 顯示目前重量 值是否為穩定量測值。

■ NET 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|----------|
| 燈滅 | 目前重量值為毛重 |
| 橙燈常亮 | 目前重量值為淨重 |

■ ZERO 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|------------|
| 燈滅 | 目前重量值非零點重量 |
| 橙燈常亮 | 目前重量值零點重量 |

■ MAX 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|---------------|
| 燈滅 | 目前重量值沒有超出重量上限 |
| 橙燈常亮 | 目前重量值超出重量上限 |

■ MOTION 燈顯示說明

| LED 燈狀態 | 顯示說明 |
|---------|---------------|
| 燈滅 | 目前重量值為非穩定的量測值 |
| 橙燈常亮 | 目前重量值為穩定的量測值 |

8.2 故障排除

| 故障情況 | 處理方式 |
|------------|---|
| 無 POWER 燈亮 | 檢查輸入電源是否正常 |
| 無 RUN 燈號亮 | 內部硬體出問題,請回原廠維修 |
| ERROR 燈號亮 | 1.查詢錯誤碼(CR#50)確認錯誤狀況 2.確認 SEN+,SEN- 電壓是否為+5V |
| LV 燈號常亮 | 確認輸入電壓是否低於 18V |